


*** INSTALACION PARA GPS GARMIN 128 Y PC TOSHIBA SATELLITE**

ALIMENTACION 12 V CONTINUA	GPS SALIDA PUERTO COM (HEMBRA)	PC - CABLE ADAPTADOR DE USB COM (MACHO)	VHF - EMISORA
	AZUL SALIDA NMEA	AZUL PIN Nº 2	MARRON NMEA - IN
	MARRON ENTRADA NMEA	MARRON PIN Nº 3	
MARRON-NEGRO +	ROJO +		
NEGRO -	NEGRO -	BLANCO - MASA PIN Nº 5	

COM - HEMBRA



- 1
- 2 **AZUL - PIN Nº 2**
- 3 **MARRON - PIN Nº 3**
- 4
- 5 **BLANCO - PIN Nº 5**
- 6
- 7
- 8
- 9